NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ MARKÝZY

UPOZORNĚNÍ

Při silném větru a dešti musí být výsuvné sluneční clony bezpodmínečně stažené.

Nahromadění vody nebo silný vítr může způsobit poškození ramen.

Večer nebo při odchodu z domu vždy zastínění zasuňte, neponechávejte jej bez dozoru z důvodu možné náhlé změny počasí.

V případě, že zařízení zvlhne, dbejte na to, aby nezůstala markýzová látka delší dobu navinutá na trubce, pokud možno co nejdříve ji ve vysunutém stavu nechejte proschnout.

Potah se na trubku navíjí vrchem, při spodním navinutí hrozí jeho poškození.

Při navíjení a odvíjení látky musí být klika ve stejném směru jako oko klikového mechanizmu, neodborný zásah na výrobku ruší podmínky záruky.

Pro komfort obsluhy příznivě působí použití kombinace motor-automatika (slunce a vítr), u tohoto zařízení nesmí být nastavené hodnoty měněny bez porady s odborníkem.

Nezatěžujte konstrukci zavěšenými břemeny, není na to uzpůsobena.

Při mrazu, sněhu a ledu se zařízení nesmí provozovat.

ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ

Mechanické části nevyžadují údržbu. Pohyblivé prvky jsou samomazné, mazání převodů klikového mechanizmu je zajištěné dlouhou životností mazací náplně. Na životnost pohyblivých částí konstrukce příznivě působí pravidelné prostříknutí silikonovým olejem. K údržbě povrchu konstrukce postačuje občasné čištění vlhkou houbou. V případě nutnosti je možné použít běžný saponátový čistič. Nepoužívejte čistící prostředky práškového charakteru. U velkých zastínění doporučujeme údržbu prováděnou odbornou dodavatelskou firmou.

CHARAKTER POTAHOVÝCH TKANIN

Acrylové látky jsou plně syntetické, odolné proti zetlení, vysoká stálobarevnost, voděodpudivé.

PÉČE O POTAH

Díky použitým materiálům není potřebná žádná zvláštní péče o potah. Látku je nutné nejprve v suchém stavu vyklepat, případně vykartáčovat. Pokud jsou použity neagresivní saponátové přípravky, musí dojít k následnému dokonalému oplachu (bez tvorby pěny). Nepoužívejte přípravky na bázi chlóru a organických rozpouštědel.

NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ

U pohonů s NHK (nouzové ruční ovládání) je nutné dbát na to, aby při manipulaci s markýzou pomocí kliky (při výpadku elektrické energie) se markýza pohybovala pouze v rozmezí obou koncových poloh. Přejetím mimo tyto polohy by mohlo dojít k mechanickému poškození markýzy. V případě, že je nutné nouzové ruční ovládání použít, je lepší markýzu při zavírání nebo otvírání zastavit ještě před koncovou polohou, po připojení elektrické energie a navolení příslušného směru ovladačem se markýza sama přesune do správné koncové polohy.
Nouzové ruční ovládání je určené pouze k použití v nouzi!