

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

DOZOWNIK DO PIAN PISTOLETOWYCH – DPT/DPS

Dozownik do pian pistoletowych DPT/DPS jest bardzo przydatnym akcesorium podczas wykonywania prac z pianami pistoletowymi. Reguluje ilość wypływającej piany, dzięki czemu można ekonomicznie wypełniać szczeliny, bez strat materiałowych. Bardzo prosty w montażu i obsłudze. Dozownik jest kompatybilny ze wszystkimi pianami pistoletowymi naszej firmy. Występuję w wersji teflonowej (DPT) i zwykłej (DPS).

DPT

TEFLON



DPS



Sekcja 2. SPOSÓB STOSOWANIA

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne produkty dostarczone przez producenta
2. Pianę należy nakładać przy pomocy aplikatora w postaci pistoletu, który reguluje ilość wypływającej piany
3. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej zaworem do góry, wkręcić puszkę w gniazdo pistoletu do poczucia lekkiego oporu
4. Upewnić się, że pistolet nie jest skierowany na inne osoby podczas obracania butli
5. Nie wkręcać butli do pistoletu trzymając ją zaworem do dołu
6. Po przymocowaniu pistoletu należy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem piany przynajmniej 20 razy
7. Po aplikacji nieutwardzona piana powinna być oczyszczona z narzędzi i powierzchni przy użyciu płynu czyszczącego do pian montażowych CZP-500

Sekcja 3. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia