

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Výrobek by neměl být používán v extrémních povětrnostních podmínkách jako jsou bouřky, prudký vítr, krupobití nebo sněžení. Garantujeme odolnost pergoly vůči větru do 100 km/h a maximální zatížení sněhem 50 kg/m². V případě silného větru nebo sněžení doporučujeme ponechat lamely otevřené. Pro zachování dobrého stavu lamel je nutné z nich pravidelně odstraňovat veškerý sníh. Pergola je odolná proti silnému dešti, nicméně nemůžeme zaručit stoprocentní vodotěsnost v extrémních povětrnostních podmínkách. Výjimečné klimatické jevy mohou negativně ovlivnit těsnost produktu. V oblasti naklápění lamel se nesmí nalézat žádné předměty! Nesahejte při vysouvání a zasouvání výrobku do pohyblivých součástí. Je zakázáno vstupovat na střechu nebo konstrukci pergoly.

TIPY A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V závislosti na lokalitě a ploše může stavba podléhat stavebnímu povolení. Ujistěte se, že jste si před montáží ověřili u místních úřadů potřebné informace.

Sestavení produktu:

- jsou vyžadovány alespoň 2/3 osoby
- odstraňte ochrannou fólii (potřeba cca 1 hodiny)
- dejte pozor na děti v blízkosti montážního prostoru
- pozor na nebezpečí přiskřípnutí
- neutahujte šrouby před montáží celého výrobku
- všechny montážní kroky musí být pečlivě dodrženy
- zkontrolujte vzdálenosti konstrukce a rovinu (vodováhou) ze všech stran
- pergolu nekotvěte před montáží celého výrobku
- na produktu nelze provádět žádné změny, úpravy
- v případě jakéhokoliv zásahu do výrobku ztrácí uživatel nárok na záruku
- doporučuje se vyhnout montáži pergoly za nepříznivého počasí

Pergola musí být postavena na rovném základu. Doporučuje se instalovat na betonovou desku nebo betonové podložky 25 x 25 cm u každého sloupku. Pergolu je nutné řádně ukotvit k zemi pomocí šroubů s hmoždinkami. Pokud byste chtěli pergolu namontovat v blízkosti vašeho domu nebo budovy, zkontrolujte přítomnost okapů pro odvod vody. Pokud tyto pokyny nebudou dodrženy nebo budou dodrženy pouze částečně, zaniká kupujícímu záruka.

ÚDRŽBA

Pro zajištění dlouhé životnosti a estetického vzhledu je nutná pravidelná údržba. Doporučuje se pergolu čistit jednou až dvakrát ročně čistou vodou pomocí houby nebo hadříku. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní materiály. Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů (nejméně jednou ročně). Ujistěte se, že nic nebrání proudění vody v okapových žlabech (listí, větve...). Odstraňte veškerou vodu, která by mohla stagnovat kolem nohou pergoly (zvedněte krytky sloupků).

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení spojené s běžným užíváním produktu, ztrátu nebo poškození jakékoli části během vybalování nebo instalace, nedostatečnou péčí, zanedbáváním, vandalismus, náraz cizím tělesem, sílu, kontakt s brusným materiálem, estetiku výrobku, demontáž, přestavbu nebo přemístění. Dále vyšší moc jako kroupy, silný vítr, bouře, sníh, záplavy, blesky atd..., výrobek upravovaný uživatelem. Dodatečné zatížení výrobku zavěšenými (nebo jinak umístěnými) předměty může vést k poškození, nebo zřícení a není proto přípustné. Veškeré záruční reklamace musí být uplatněny v prodejním místě (obchod nebo webové stránky), kde byl výrobek zakoupen.

SEZNAMY DÍLŮ (ZA KARTON)

Než přistoupíte k montáži Vaší bioklimatické pergoly, je nutné zkontrolovat, zda jsou dodány všechny uvedené díly a zda nejsou poškozené. Nevyhazujte obal, aniž byste se ujistili, že produkt správně funguje. Na vnitřní straně kartonu je sledovací číslo produktu (viz obrázek níže). Doporučujeme před likvidací kartonu si tento štítek vyfotit.

