

SCREENOVÁ ROLETA - NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Před zahájením používání screenové rolety se seznámte s tímto návodem na obsluhu a údržbu.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Screenové rolety slouží jako ochrana před sluncem.

UPOZORNĚNÍ

- Při silném větru, bouřce a dešti musí být sluneční clona bezpodmínečně stažená. Za poškození vzniklé silou větru nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- Večer nebo při odchodu z domu vždy zastínění zasuňte, neponechávejte jej bez dozoru z důvodu možné náhlé změny počasí.
- Pokud byla screenová roleta zatažena s mokrou látkou, musí být co nejdříve znovu vysunuta, aby se důkladně vysušila.
- Při mrazu, sněhu a ledu se zařízení nesmí provozovat. Min. teplota pro bezpečné používání výrobku je +5°C.

V případě zjištění závady vyřadte screenovou roletu z provozu a dále ji nepoužívejte. O poruše je nutné informovat Vašeho dodavatele.

Jakýkoliv zásah do výrobku je nepřípustný z hlediska funkčnosti výrobku.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Pravidelné čištění screenové rolety zabraňuje usazování nečistot a zajišťuje pěkný vzhled.

Malé skvrny lze odstranit bezbarvou umělohmotnou gumou.

Skvrny od oleje a jiných mastnot lze odstranit za pomoci technického benzínu a měkké, dobře savé textilie (nejlépe bavlny).

Při znečištění volně stékající tekutinou lze použít rovněž měkkou, dobře savou textilií a její pomocí tekutinu z potahu odstranit.

Prach a volné částičky nečistot pravidelně odstraňujte za použití měkkého kartáče či proudu vody (např. zahradní hadice - nepoužívejte proud vody pod tlakem, mohlo by dojít k porušení impregnace).

Poté nechejte screenovou roletu před zasunutím dobře vyschnout.

Je-li nutno potah celkově vyčistit, je třeba tak učinit za pomoci houby či měkkého kartáčku a slabého mýdlového roztoku (např. 2 % roztoku pracího prášku na barevné prádlo - čistící prostředek nesmí obsahovat bělidla ani chlór, jinak opět dojde k porušení impregnace). Důležité je poté znovu důkladně potah opláchnout, zbavit jej zbytků mýdlového roztoku a screenovou roletu nechat před zasunutím dobře vyschnout.

V případě, že screenovou roletu nenecháte před zasunutím dobře vyschnout, je riziko napadení látky plísní látky plísní a následného znehodnocení impregnace a vzniku neodstranitelných tmavých fleků poměrně vysoké.

Nepoužívejte silně alkalické čistící prostředky jako draselný louh, sodný louh, soda, silně kyselé výrobky nebo agresivně působící abrazivní látky.

Kovové části Vaší screenové rolety byly opatřeny dostatečnou povrchovou úpravou. Pěkný vzhled zajistí pravidelné otírání měkkým, vlněným hadrem nebo vlhkou houbou. V případě nutnosti je možné použít běžný saponátový čistič. Silné znečištění na lakovaných částech může být odstraněno běžnými čistícími prostředky na lakované povrchy osobních aut.